

Machen Sie Ihr Auto ganz anders

in nur 10 Minuten...

1.

Zuerst reinigen Sie die Oberfläche, auf der das Zubehörteil angebracht werden, rückstandslos und fettfrei mit einem flüßigen Reinigungsmittel wie Alkohol...



2.

Erst wenn Sie sicher sind, daß die zu beklebende Oberfläche ganz trocken, staubfrei und fettfrei ist...



3.

Erhitzen Sie das Zubehör mit einem Fön bis zu 25 °C. Bei Aussentemperaturen unter 10 °C sollte für bessere Haftung auch die zu beklebende Oberfläche erhitzt werden.



4.

Ziehen Sie das Dekorteil vorsichtig von der Trägerfolie ab. Achten Sie darauf, dass kein Schmutz auf die Selbstklebeflächen gelangt wird! Die Klebeseite nicht berühren!



5.

Positionieren Sie das Dekorteil druckfrei auf der Oberfläche. Falls nötig können Sie wieder leicht entfernen. Ist es gut positioniert....



6.

Erhitzen Sie das Dekorteil nochmal mit dem Fön, damit der Klebstoff noch etwas verflüßigt und somit die Haftkraft verstärkt wird.



7.

Zum Schluß wird das Dekorteil besonders an den Aussenkanten fest angedrückt. Fertig!



8.

Genießen Sie Ihr Zubehör...

